



Hohentwiel Modifikation der Leistungseinstellung:

R5 ZF Platine masseseitig lösen. Verbindung von PWR Poti Schleifer direkt an die freie Seite von R54.
 Eine Seite des Potis an Masse, die andere an PIN 17 Steuerplatine

PIN 20 an Schleifer 47k Trimmer. Eine Seite des Trimmers an PIN 14ZF, die andere an Masse.